Manual de Usuario

REL00039

www.bidcom.com.ar

CARGA:

Conecte el equipo a la PC mediante el cable incluido con el equipo. Cargue por 3 Hs.

USO:

Manteniendo presionado el Botón A encenderemos y apagaremos el equipo. Presionando una sola vez el Botón B vamos a elegir la modalidad que deseemos:

- Filmar (Led color azul)
- Fotografías (Led color rojo)
- Activación por detección de movimiento (Led color Lila).

Para ejecutar la función debe presionar el Botón A (ejecutaremos el modo que elegimos en el paso anterior con el botón B) Tanto para Modo Filmación y Modo Act. Por Movimiento detendremos la filmación presionando el Botón A

- **Visión Infrarroja:**
  Con Botón A pondremos la acción Video y ejecutaremos la visión Infrarroja con Botón B, cuando comience a filmar mantendremos pulsado Botón B y veremos que empieza a prender y apagar una luz roja, cuando se encienda y apague por tercera vez, soltamos el Botón B y pondremos en función al chip Foto sensitivo. Para detener la función Infrarroja debemos mantener presionado nuevamente el Botón B.

Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna.

Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

Bidcom S.R.L. – ® Copyright - Todos los derechos reservados